



Welkom bij jouw broedmachine Wonegg 12H 123broedmachine.nl

Aan de slag:

1. Als de eieren 24 uur gerust hebben, kan het broeden beginnen. Zet je broedmachine op een stabiele en vaste ondergrond en laat hem altijd rustig staan. De eieren moeten rustig blijven liggen.
2. Vul de fles met lauwwarm water. Draai vervolgens de dop op de fles en kantel deze in het waterbakje (A). Zorg ervoor dat er altijd water in de fles zit. (let op dit flesje is een externe water reservoir, u regelt zelf de luchtvochtigheid)
3. Leg de eieren in de broedmachine. Let bij het dicht doen van de broedmachine op dat deze goed is afgesloten. **En laat ten alle tijden de piepschuimbak erom heen zitten.**
4. Steek de stekker in het stopcontact. Het duurt ongeveer een uur voordat de broedmachine op temperatuur en luchtvochtigheid is. Stel de temperatuur in met de pijltjes.
5. De eerste 17 dagen: luchtvochtigheid 35–50% (voor kippeneieren). De eieren worden automatisch elke 2 uur gedraaid.
6. Na 7 dagen kun je de eieren schouwen met de schouwlamp bovenop de machine.

Dag 18: Stop met draaien van de eieren

Haal de eierdraaier (B) voorzichtig uit de machine. Leg de eieren los op het zwarte rooster. Beweeg ze zo min mogelijk. Vul ook de tweede waterfles voor extra luchtvochtigheid (65–75%).

Dag 20+: De eerste kuikens komen.

Laat kuikens zelf uitkomen, help niet! Zorg voor voldoende vochtige lucht, laat de machine zoveel mogelijk gesloten. Haal de kuikens pas uit de machine als ze volledig opgedroogd zijn. Plaats ze daarna onder een warmteplaat, lamp of mat met voer, water en zaagsel.

Wat heb je nodig bij uitkomst?

- Een hok (zoals een caviahok)
- Warmtebron (warmtelamp, -mat of comfortplaat)
- Drink- en voerbak
- Zaagsel
- Kuikenvoer
- Heel veel geduld! Zodra de kuikens piepen, duurt het 24 tot 48 uur tot uitkomst.

Na het broeden:

Trek de stekker eruit. Laat het water weglopen en maak de machine schoon met een doekje en een beetje bleekwater. Laat goed drogen (**niet terug in de piepschuimbak!**).

Eendeneieren (advies):

- Broedtemperatuur: 37,7°C
- Luchtvochtigheid: 56–58%, vanaf dag 26: 80%
- Broedtijd: 28–30 dagen
- Draaien: tot dag 26, daarna stoppen
- Vanaf dag 18: dagelijks luchten (kap eraf, machine 30 min. uit)

Let op: machines die nat worden opgeborgen kunnen defect raken. Onderdelen zijn niet vaatwasserbestendig.

Heel veel plezier gewenst met broeden en uw kuikens!

Met vriendelijke groet,

Het team van 123broedmachine.nl

WhatsApp: 06-27620302

Ben je blij met je broedmachine?

Wij vinden het fantastisch als je een review op Google schrijft
en je leuke foto's of filmpjes deelt op
Facebook en/of Instagram.
Zo help je ook anderen met een vliegende start!

